

Werkinstructie VVT 108

Hijzen over personen

2e versie

oktober 2011

- Het is verboden lasten over personen te hijsen.
- Het is verboden voor onbevoegde personen zich te bevinden binnen het werkbereik van de kraan. Indien het zich voordoet legt de machinist het werk stil.
- De machinist draagt zorg dat het werkgebied van de kraan wordt afgezet.
- Een bevoegd persoon (betrokken bij de hijswerkzaamheden zoals toezichthouder of hijsbegeleider) wordt door de machinist gewaarschuwd dat de werkzaamheden gaan starten of stoppen indien deze zich binnen het werkbereik van de kraan bevindt.
- Voorkom de aanwezigheid van personen in een gebouw waarover een last gehesen wordt, Bijvoorbeeld door het gebouw te ontruimen of een ander tijdstip te kiezen voor de hijswerkzaamheden (bv na werktijd).

Indien dit niet mogelijk is kan er alleen gehesen worden indien de volgende maatregelen worden genomen:

- extra aandacht besteden aan de stabiliteit van de last
- zorgen voor een minimale verblijftijd van de last boven het gebouw
- zorgen voor een minimale valhoogte van de last
- eventuele zorg voor extra bescherming van het dak
- het waarschuwen van de personen in het gebouw bij de start en stop van de werkzaamheden



TIP!

Let op je werkgebied!